

# Отделка уличного бассейна мраморной крошкой с применением «Каменьсхват ДПС-2/01»

После долгих поисков и анализа подходящего материала для отделки бортика уличного бассейна из полипропилена сделанного своими руками, выбор был сделан в пользу белой мраморной крошки уложенной с использованием полимерного связующего «Каменьсхват ДПС-2/01».



Что потребовалось для облицовки бортика бассейна мраморной крошкой:

1. Бетономешалка (можно обойтись пластиковой емкостью и дрелью с насадкой).
2. Чистая, сухая емкость, чтобы высыпать из бетономешалки готовую к укладке мраморную крошку.
3. Мастерок для выкладывания крошки из емкости на место укладки.
4. И прямоугольный металлический шпатель для выравнивания и легкой трамбовки мраморной крошки.
5. Дрель или шуруповерт с насадкой для перемешивания полимерного связующего.
6. Резиновые перчатки



Перед тем как смешивать полимерное связующее, нужно установить опалубку на внутреннюю часть бортика, чтобы крошка не сыпалась в бассейн. Я использовал для этих целей разрезанный пополам, пластиковый уголок, с шириной полки около 5 см. Его с помощью обычного скотча приклеил к полипропилену со стороны воды на сухой участок стенки бассейна. На криволинейных участках за счет изгибов, эта пластиковая опалубка отлично держалась. А вот на прямых участках приходилось придерживать ее рукой во время уплотнения смеси шпателем.



<http://www.kamenshvat.ru/video4.html>

Толщину слоя мраморной крошки я сделал примерно 1,5-2 см. С наружной стороны опалубку не устанавливал, просто клал рейку, чтобы камни не рассыпались на тротуарную плитку. А потом шпателем формировал край бортика легким уплотнением сверху и со стороны плитки. И так приступим.

1. Насыпаю отмеренное кол-во СУХОЙ!!! мраморной крошки в бетономешалку, в моем случае два 8-ми литровых ведра. Здесь главное не переборщить, так как рабочее время материала 15-20 минут, есть вероятность не успеть выработать большой объем.

2. Отмеряю посчитанное в соответствии с таблицей на банке кол-во смолы и отвердителя в пропорции 1 — 0,55 в объемном выражении, тщательно перемешиваю шуруповертом с насадкой и выливаю полученный состав в



бетономешалку. У меня получалось около 200 мл. Для более менее точной дозировки, мерил объем компонентов полимерного связующего пластиковыми стаканчиками, предварительно нанеся на них метки маркером на разных уровнях с шагом по 50 мл.

3. Включаем бетономешалку минут на 5, до тех пор, пока все камни не будут смочены полимерным связующим.

4. Выкладываем полученную смесь в подходящую тару, несем к месту укладки и в темпе вальса начинаем уплотнение мраморной крошки по бортику бассейна. У нас есть около 15-20 минут на весь

замешанный объем. Для укладки пары ведер я успевал кое как.

Крышка скиммер на бортике бассейна выступает как раз на 2 см. Что позволило сделать его в одной плоскости с получившейся отделкой.

Поверхность после уплотнения шпателем становится значительно более приятной на ощупь, все острые грани камней сдвигаются в стороны, и ходить по бортику очень здорово, почти как по мелкой гальке на пляже. Кстати для ног такой массаж очень полезен. Врачи рекомендуют чаще ходить босыми ногами по камням.

